

1






M05



1



M04




1



M04



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
 ИМОСРОДОЖИ I КОРКОВ.
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
 CAMS AND DOWELS.
 DIE MONTAGEFOLGE VON
 EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2

3

4

5


6


7


8

9


10









G




F






H




T








K




-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.





-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.








L





M









1		M6x20B
2		M6
3		M6



A






OGI





3

