



- | | | | |
|----|--|-----|----|
| 1 | | 1C | x9 |
| 2 | | | x4 |
| 3 | | 3B | x8 |
| 4 | | 4B | x2 |
| 5 | | 5B | x2 |
| 6 | | | x2 |
| 7 | | 7B | x2 |
| 8 | | 8B | x6 |
| 9 | | 9B | x2 |
| 10 | | 10B | x4 |
| 11 | | | |

MIT3_4_9




KOLEMIŃOŚĆ MONTAŻU
 NIEMOSPODOW.
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
 CAMS.
 DIE MONTAGEABFOLGE VON
 EXZENTERN.


①




②




③




④




⑤




(A)




(C)






(B)








MIT1,2,3,4K


A






LEFT




RIGHT









E40















- | | |
|----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |




KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODKÓW I KOLKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DUEBELN.

















D









1




2







3




4








L






-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.




-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben stierlich.





M



N








B





MIT5

C








MIT1
MIT2






MIT1
MIT2









MIT1
MIT2








MIT1,2,3,4K

A









RIGHT






MEDIAPORT



INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:



1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzcienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.