






TR1L TR1P





KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN.

①

②

③

④

⑤

Start

Stop 225°